

KTX4 COMFORTREGELING

GEBRUIKERSINSTRUCTIE



BASISINSTELLING VAN DE AFSTAND/WAND/KLOKBEDIENING IR

STEEL DE STEKKER NOOIT IN HET STOPCONTACT VOORDAT DE ELEKTRISCHE WEERSTAND GEMONTEERD IS IN EEN OLIE/VLOEISTOF GEVULDE RADIATOR (DE ELEKTRISCHE WEERSTAND ZAL ANDERS ONHERSTELBAAR BESCHADIGD WORDEN).

WERKING EN BETEKENIS VAN DE KTX4 COMFORTREGELING:

uit toets

Kort indrukken om de regeling in of uit te schakelen.

Lang/enkele seconden indrukken om de radiografische verbinding (antenne symbool) met de optionele afstandbediening IR in of uit te schakelen.

klok toets

toets indrukken voor het inschakelen van de timerfunctie. Door meerdere malen kort in te drukken bepaald men de keuze van 1, 2, 3 of 4 uur verwarmen op het volle vermogen van het element.

+ toets

toets indrukken om de temperatuur instelling 1 t/m 5 te verhogen.

- toets

toets indrukken om de temperatuur instelling 1 t/m 5 te verlagen.

zon symbool blauw verlicht

als het zon symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging.

maan symbool blauw verlicht

als het maan symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op basis van temperatuur verlaging.

antenne symbool blauw verlicht

Geeft aan of er wel of geen radiografische verbinding is met het element: als dit antenne symbool knippert zoekt de regeling contact met de (optionele) afstand/wandbediening IR, bij geen aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR, de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt houden waardoor het zoeken naar de radiografische verbinding wordt gestaakt en het knipperende antenne symbool verdwijnt. Bij aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR zal het element automatisch radiografisch verbinding zoeken (antenne symbool knipperend in beeld) en zal enkele seconden later automatisch verbinding maken (antenne symbool verschijnt bij verbinding continue in beeld).

1, 2, 3, 4, 5 blauw verlicht

1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=81%, 5=100% van het elementvermogen.

H 1, 2, 3, 4, 5 blauw verlicht (letter H en cijfer 1, 2, 3, 4 of 5 om en om knipperend)

Timer/droogfunctie ingeschakeld op vol vermogen voor 1, 2, 3, 4 of 5 uur (H).

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN AFSTAND/WANDBEDIENING IR:

mode toets op afstand/wandbediening IR

door het indrukken van deze toets gaat u naar de diverse instellingen.

+ toets op afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verhogen.

- toets op afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verlagen.

INSTELLINGEN:

on programma instelling symbool in display IR

timer/droogfunctie in werking, deze kan tussen de 15 minuten en 4 uur ingesteld worden door middel van de + of - toets in te drukken; het verwarmen gebeurt vervolgens op het volle vermogen van het elektrische element.

uit programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is nu uitgeschakeld.

klok programma instelling symbool in display IR

door middel van dit automatische klokprogramma schakelt het element per kwartier in of uit op het door u ingestelde tijdstip.

zon programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging.

maan programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verlaging.

vorst symbool programma instelling symbool in display IR

antibevriezingsfunctie, standaard instelling van +5°C.

batterij programma instelling symbool in display IR



afstand/wand/klokbiedening IR

GEBRUIKERSINSTRUCTIE AFSTAND/WANDBEDIENING IR IN COMBINATIE MET DE KTX4



de kunst van innovatie