

Timer handleiding

NL

Deze handdoekdroger heeft een timerfunctie met 3 functionaliteiten:

1. Continue werking:

- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek gaat nu in stand-bymodus.
- Druk nogmaals op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt  met links onderin een knipperende punt. Het handdoekrek begint nu warm te worden.



** Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen.

2. Ingestelde timer:


- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek staat nu in de stand-bymodus.
- Druk op de timerknop  om in te stellen wanneer het handdoekrek warm moet worden . Deze tijd kan ingesteld worden op 1 tot 12 uur.
- Druk nogmaals op de aan-/uitknop , om de tijd op het display te bevestigen  waarbij onderin een punt knippert. Het handdoekrek begint op het ingestelde tijdstip te verwarmen en de timer telt af tot het automatisch weer uitgeschakeld wordt.



** Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen.

3. 24-uurs timer:

- Druk eenmaal op de aan-/uitknop , op de timer verschijnt . Het handdoekrek staat nu in de stand-bymodus.
- Druk op de timerknop  om in te stellen wanneer het handdoekrek warm moet worden . Deze tijd kan ingesteld worden op 1 tot 12 uur.
- HOUD** de aan-/uitknop  3 seconden **INGEDRUKT** om de tijd te bevestigen. Het display knippert twee keer en geeft aan  met onderin een knipperende stip. Het handdoekrek begint op het ingestelde tijdstip te



verwarmen en de timer telt af tot het automatisch weer uitgeschakeld wordt.

- Als de timer op nul komt, verschijnt in het display  waarna het handdoekrek in de slaapstand gaat. Het display knippert met tussenpozen om aan te geven dat het handdoekrek in de slaapstand staat. Het handdoekrek gaat elke dag op het moment aan, waarop de 24 uur timer is ingeschakeld. Als deze bijvoorbeeld om 07:00 uur is geactiveerd voor 1 uur, dan zal het handdoekrek elke dag om 07:00 uur 1 uur aan staan.
- Om een geactiveerde timer weer uit te zetten, kunt u op elk moment op de aan-/uitknop drukken. Het handdoekrek stopt dan met verwarmen. U kunt de aan-/uitknop eenmaal indrukken om de stand-bymodus in te schakelen of nog een keer indrukken om de 24-uurs timer handmatig uit te schakelen.

** Bij een ingestelde timer kunt u de tijd aanpassen door de timerknop  3 seconden **INGEDRUKT** te houden. Het display knippert eenmaal, waarna u de tijd opnieuw kunt instellen. Als u de juiste tijd heeft ingesteld, laat u die 3 seconden staan. Het display knippert twee keer om automatisch weer te beginnen. De timer telt af totdat deze automatisch uitgeschakeld wordt.