
# Vereenvoudigde gebruikershandleiding Accumulatieradiatoren

De Masterwatt accumulatieradiator is een elektrische radiator die op nachtstroom (lager tarief) wordt opgeladen, en overdag zijn warmte afgeeft zodra dit benodigd is. Wanneer de elektrische accumulatieradiator is ingeschakeld, zal deze gedurende de nacht op nachtstroom warmte produceren, en deze warmte opslaan in het stenenpakket wat in de radiator is opgenomen.



De radiator wordt aangestuurd middels een draadloze klokthermostaat, raadpleeg voor de bediening van de klokthermostaat de daarbij behorende (vereenvoudigde) handleiding.
Wanneer er door de thermostaat warmte gevraagd wordt, zal deze de ventilator van de radiator aansturen, waardoor er een warme luchtstroom uit de radiator zal komen.

Belangrijk:
Het toestel kan zeer warm worden!
Dek het toestel niet af, en plaats geen brandbare materialen op, of zeer dicht nabij het toestel!




Aan de zijkant van de accumulatieradiator is een bedieningspaneel aanwezig met een aantal schakelaars:

A: Met de draaischijf kunt u zelf handmatig de capaciteit van het toestel instellen. Afhankelijk van het weer:
- Δ : Warm weer; er wordt niet verwarmd
- 1 : fris weer; het stenenpakket wordt 1/3 opgeladen
- 2 : koud weer: het stenenpakket wordt 2/3 opgeladen
- 3 : zeer koud weer: het stenenpakket wordt volledig opgeladen

B: hiermee schakelt u de ventilator aan of uit.
Wanneer de ventilator ingeschakeld staat, zal de radiator sneller zijn warmte afgeven aan de ruimte.
Masterwatt adviseert om de ventilator altijd aan te laten staan.

C: Aan/ uitschakelaar, hiermee schakelt u het apparaat geheel aan of uit.

D: Dit lampje geeft aan of er verwarmd wordt of niet.

Wanneer het toestel niet verwarmd, terwijl de thermostaat wel vragend staat, controleert u altijd eerst of het toestel wel is ingeschakeld. De draaischijf dient dan minimaal op 1 (of hoger) te worden ingesteld. Schakelaar B en C dienen beiden naar links te zijn ingeschakeld.